



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

September 2003

01-100-0106-0

01-100-0108-0

Anleitung Schnellverschluss für Benzinleitungen 8mm

Lieferumfang:

- 1 x Kupplung dicht
- 1 x Zapfen offen / dicht
- 2 x Schlauchklemme 2-Ohr 13-15mm



Montage:

Bevor Sie die Benzinleitung an der gewünschten Stelle durchtrennen, um den Schnellverschluss einzusetzen, stellen Sie sicher, dass Ihnen dabei nicht der halbe Tankinhalt entgegen kommt (Benzinhahn schließen, Benzinleitung abquetschen, Tank entleeren, o.ä.). Trennen Sie dann die Benzinleitung möglichst gerade durch und schieben auf jedes Leitungsende eine Schlauchklemme 2-Ohr 13-15mm. Anschließend können Sie die beiden Schnellverschlussteile in die Leitungen einschieben. Die Kupplungsseite dichtet später beim Trennen in jedem Fall. Der Zapfen dicht nur beim Schnellverschluss 2-wege; Zapfen offen also wenn möglich auf die Seite des Benzinhahns. Sind die beiden Schnellverschlussteile bis zum Anschlag in den Benzinleitungen und auch der Betätigungshebel an der Kupplung gut erreichbar,



können die beiden Schlauchklemmen 2-Ohr mit einer Beißzange (o.ä.) gequetscht werden.

Achten Sie hierbei darauf, dass sie zum Einen beide "Ohren" der Schlauchklemme quetschen, und zum Anderen die Schlauchklemme nicht so stark quetschen, dass sie oder die Benzinleitung beschädigt wird.

Zur Montageerleichterung ist der O-Ring mit Motorenöl zu benetzen.

Überprüfen Sie nach Abschluss der Montage und anschließend in regelmäßigen Abständen den Schnellverschluss auf seine Dichtheit.