

Anleitung: Spikes

Instruction: spikes

Lieferumfang:
100 Spikes

Contents:
100 spikes

Achtung! Wichtige Hinweise

Informieren Sie sich bitte über die rechtlichen Bestimmungen zur Spikennutzung in Ihrem Land

Attention: important tips, explanations

Please inform yourself about the legal regulations about the use of spikes in your country



Montage

Bitte beachten Sie die nötigen Mindestprofilhöhen:
1200er Spikes - mind. 8,5 mm
1400er Spikes - mind. 10,5 mm
1800er Spikes - mind. 14,5 mm

Zur Montage benötigen Sie den jeweils passenden Einschraubadapter (nicht im Lieferumfang) und einen starken Akkuschrauber.

Assembly

Please be aware of the required depth of the profile:

1200 spike - min. 8,5 mm
1400 spike - min. 10,5 mm
1800 spike - min. 14,5 mm

For the mounting the matching screw-in-adaptor (not included) and a strong cordless screwdriver is needed.



1. Setzen Sie den Spike wie in Abbildung 1 gezeigt in den Einschraubadapter.

2. Platzieren Sie den Spike wie in Abbildung 2 dort auf dem Reifen, wo sie ihn einschrauben möchten.

3. Fixieren Sie den Adapter mit der Hand und schrauben Sie den Spike sehr langsam ein.

4. Sobald der Adapter den Reifen berührt sitzt der Spike perfekt. (Abbildung 3)

1. Fit the spike as shown in picture 1 into the screw-in-adaptor.

2. Place the spike as shown in picture 2 on the tire.

3. Secure the screw-in-adaptor with your hand in the wanted position and screw the spike very slowly in.

4. As soon as the adaptor reaches the tire, the spike is in the perfect position. (picture 3)



Den Spike nicht überdrehen, sonst hat der Spike keinen Halt mehr im Reifen.

Vorbohren ist nicht notwendig.

Wir empfehlen die Verwendung von starken Motocross-Schläuchen.

Don't overscrew the spike, since the spike will lose the fixation in the tire.

Prescrewing the tire is not needed

We recommend the use of strong motocross tubes.

